



**Réglage latéral :**

1. Tourner dans la direction voulue les 2 vis de réglage (max 1 tour)



**Réglage de la hauteur :**

1. Desserrer toute les vis de blocage (2 par paumelle)
2. Tourner la vis centrale sur les paumelles H (paumelle centrale)
3. Serrer toute les vis de blocage



**Réglage de la compression :**

1. Desserrer toute les vis de blocage (2 par paumelle)
2. Tourner la vis centrale sur les paumelles A (paumelle haute + basse)
3. Serrer toute les vis de blocage

